

COPILLOT® 系统发布说明

版本号 v8.9.0



概述

CoPilot® 系统现在具有复合材料模具摘要变量警报和数据，以及一些错误修复。

新功能

复合模具摘要变量和警报

复合模具摘要变量使用复合传感器数据来生成高、低、平均或范围复合传感器数据。复合模具警报允许使用复合传感器数据为汇总变量设置单个警报，而不是为多个传感器设置多个警报。可以在“警报设置”小部件上设置复合模具警报，并且可以在“摘要图”、“循环图”和“以前的循环值”小部件上查看来自复合模具摘要变量的数据。

报警设置

现在可以在复合模具摘要变量的警报设置小部件上设置复合模具警报高、低、平均值和范围型腔填充时间、循环积分、填充 & 包装积分，填充 & 保压时间、注射积分和峰值压力汇总变量，用于型腔末端（EOC）、型腔中部（MID）和后浇口（PG）传感器的型腔塑料压力。

汇总图

摘要图现在显示型腔填充时间、循环积分、填充的高、低、平均值和范围趋势 & 包装积分，填充 & 保压时间、注射积分和峰值压力汇总变量，适用于型腔末端（EOC）、型腔中部（MID）和后浇口（PG）传感器的型腔塑料压力。

周期图

循环图现在显示型腔末端（EOC）、型腔中部（MID）和浇口后（PG）传感器塑料压力的高、低、平均和范围循环数据曲线。

上一个周期值

以前的周期值小部件现在显示模腔填充时间、周期积分、填充和保压积分、填充和保压时间、注射积分和峰值压力摘要变量的高、低、平均和范围复合警报值，适用于型腔塑料腔末端（EOC）、腔中（MID）和后浇口（PG）传感器的压力。

COPILOT® 系统发布说明

版本号 v8.9.0



软件错误修复

循环图时间缩放

调整循环图的时间刻度时，时间刻度分界要么间距不正常，要么不显示。

仪表板缺少断开连接的传感器

当传感器与 CoPilot 系统断开连接时，在用户刷新页面之前，仪表板无法指示传感器已断开连接。

液压传感器呈现用户通知

当存在液压传感器但用户选择了电机类型时，用户通知不清楚为什么用户不能选择电机类型。

缺少连接的传感器

当软件中的流程出现偏差时，一些连接的传感器就会丢失。

翻译

软件中的某些文本元素无法翻译成所选语言。