

HUB® 软件发行说明

版本号 v8.3.0



概述

此版本的 The Hub® 软件支持可选输入，允许仅使用模具闭合或模具夹紧来代替机器序列信号，改善 eDART 模板迁移的用户体验，并修复摘要图表注释和 The Hub 数据备份的错误。

新功能

可选输入

可选输入支持在 CoPilot 系统上配置机器，无需喷射前向 (IF)，第一阶段 (FS/1st)，第二阶段 (SS/2nd)，只要指定了模具闭合或模具夹紧 (MC) 信号，就可以使用螺杆运行 (SR) 序列信号。仅使用 MC 时也可配置注射压力 (INJ)，但也可以不指定。

如果没有分配序列信号或 INJ，则某些功能和数据将不可用：

- 仅在模具夹紧时间结束时才进行排序
- 阀门浇口控制不工作。
- V→P 输出无法配置，且无法运行。
- 对不可用变量设置警报的流程将无法运行；必须创建新的流程。
- MAX (流程协助) 将不会运行。

改进

eDART 迁移模板添加工作流程

添加模板按钮已从 “+” 改为 “选择”，以提高用户体验。

HUB® 软件发行说明

版本号 v8.3.0



漏洞修复

摘要图表注释选择未选择相应的注释

当用户在摘要图上选择包含注释的循环时，注释面板上的相应注释不会被选择。

缺少导入作业文件

导入数据备份生成的作业文件时，某些作业文件未被导入。